

Montageanleitung für Zentralmontagegeständer

1. Der Zentralständer wird immer von links (in Fahrtrichtung) angesetzt.
2. Montage der Führungsbüchse (nicht für alle Modelle nötig!).
 - 2.1. Bei Modellen mit Führungsbüchse wird diese immer fix ans Motorrad montiert bzw. angeschraubt. Entweder mit der Motorhalterungs- oder mit der Federbein-Befestigungsschraube.

Hinweis:
Bei einigen Modellen wie z.B. R6 oder ZX10 wird der Schraubenkopf aussen etwas abgeschliffen, dann die Schraube durch die Büchse gesteckt und wieder festgezogen.
3. Anpassen des Adapters.
 - 3.1. Adapter vom Ständer abnehmen, (montierte Höhe messen) die Ideelhöhe sollte vormontiert sein.
 - 3.2. Adapter am Motorrad ansetzen. Klemmt der Adapter, so muss man den kleinen Bolzen lösen und so festziehen, dass sich das Teil ohne Widerstand einsetzen und wieder herausnehmen lässt.
 - 3.3. Anschliessend Adapter wieder am Ständer montieren.

ACHTUNG!!!

Der Ständer muss immer mit der Verriegelung gesichert werden!!

Auch bei der Transportstellung (Motorrad hat mit leichter Entlastung noch Bodenkontakt) sichern.

Beim Transport muss der Ständer z.B. mit einer Gurte am Motorrad gesichert werden, so dass die Bolzen in den Aufnahmen bleiben.